

1. Подготовка и включение

Осторожно вскройте корпус трекера. Установите в слот сим-карту. Для работы с онлайн-сервисами трекинга тариф телефонного оператора должен поддерживать передачу данных по GPRS.

Рекомендуется перед установкой сим-карты в устройство протестировать передачу данных и СМС на обычном телефоне.

Подайте питание на трекер. При подаче питания трекер включается автоматически в течение 2-3 секунд. Нажатие на кнопку «вкл/выкл» при подключенном питании переводит трекер в спящий режим.

2. Состояние индикаторов

Power (Питание)

Мигает – питание подано, устройство работает

Горит постоянно – питание подано, сбой в работе

Не горит – питание отключено

GPS

Мигает – поиск спутников

Горит постоянно – GPS 3D fix получен

Не горит – ошибка инициализации устройства

GSM

Мигает – подключение к сети GSM

Горит постоянно – есть связь GSM

Не горит – нет сигнала сотовой связи GSM



3. Команды управления трекером

Трекер управляется при помощи команд, передаваемых в СМС на номер сим-карты, установленной в устройство.

1	password ,old password,new password#	Смена пароля/ Пароль по умолчанию 666666
	Пример. password ,666666,777777#	Изменение пароля с 666666 на 777777
2	recover ,new password#	Сброс пароля на пароль по умолчанию
	Пример. recover ,777777#	Изменит пароль обратно на 666666
3	server ,password,mode,IP/DNS,port,0#	Установка параметров сервера/ 0 - режим IP-1 - режим DNS
	Пример. server ,666666,0,121.13.112.68,8821,0#	Задает IP сервера 121.13.112.68 порт 8821
	Пример. server ,666666,1,www.gpsbox.net,8821,0#	Задает адрес сервера www.gpsbox.net порт 8821



Для подключения* трекера к сервису **Live GPS Track** зарегистрируйтесь на сайте livegpstracks.com, далее зеленым цветом выделены настройки для этого сервиса.

server ,666666,0,5.9.136.109,3335,0#	Задает IP сервера 5.9.136.109 порт 3335
server ,666666,1,srv1.livegpstracks.com,3335,0#	Задает адрес сервера srv1.livegpstracks.com порт 3335

* Пошаговые инструкции по подключению трекера GT02A вы можете найти на сайте www.ishop-abc.ru/gt02a

4	apn,password,APN name,APN user,APN password#	Задаёт настройки точки доступа в интернет вашего сотового оператора. Получите эти данные на сайте оператора или в сервисной службе.
---	---	---



Эта настройка позволяет трекеру использовать GPRS для отправки своего местоположения на сервис отслеживания **Live GPS Tracking**.

apn,666666,internet.mts.ru,mts,MTS#	Для оператора МТС
apn,666666,internet.ltmsk,gdata,gdata#	Для оператора Мегафон
apn,666666,internet.beeline.ru,beeline,beeline#	Для оператора Билайн
apn,666666,internet.tele2.ru#	Для оператора Теле2

5	where,password#	Запрос текущих координат GPS
	Пример. where,666666#	Координаты придут в ответной СМС
6	url,password#	Запрос ссылки на Google Map
	Пример. url,666666#	В ответной СМС придет прямая ссылка на карту Google Map
7	timer,password,,upload time interval#	Задаёт интервал выгрузки координат на сервер онлайн-трекинга в секундах, диапазон 5-1800сек, по умолчанию 10 сек
	Пример. timer,666666,,50#	Задаёт интервал выгрузки координат 50 сек
8	gmt,password,time zone location,time zone code#	Задаёт часовой пояс, E – восточное полушарие, W – западное полушарие, zone code в диапазоне 0-12
	Пример. gmt,666666,e,3#	Устанавливает зональный код 3 восточного полушария, GMT+3
9	factory,password#	Сброс на фабричные установки. Пароль и настройки сервера трекинга не сбрасываются.
	Пример. factory,666666#	
10	param,password#	Запрос параметров трекера
	Пример. param,666666#	В ответном сообщении придет уникальный EMEI номер трекера и установленный часовой пояс



При первичной настройке трекера достаточно использовать следующие SMS-команды:

1. password,666666,123456#	Смена пароля /ПИН-кода (Новый пароль 123456)
2. gmt,666666,e,4#	Установка часового пояса (GMT+4)
3. apn,666666,internet.tele2.ru#	Установка GPRS (Tele2)
4. timer,666666,,50#	Установка обновления (Каждые 50 секунд)



Для подключения* трекера к сервису **Live GPS Tracking** выполните следующие действия:

1. отправьте SMS-команду: param,666666# (Вы получите EMEI трекера)
2. Перейдите на сайт livegpstracks.com и зарегистрируйтесь на нем
3. Зайдите на сайт, перейдите по ссылке “Мониторинг”, “Подключить трекер”
4. Выберите устройство “GT02A”, введите EMEI и произвольное название для трекера